

Das Anzeigemodul mit den zwei Tasten hat zwei Betriebsmodi und dient:

- a) zur Darstellung der aktuellen Messergebnisse wie z.B. bezogene Energiemenge kWh & Standzeit wie auch Datum und Uhrzeit
- b) zum Aufrufen von Daten aus historischen Ladevorgängen für eine Rechnerungskontrolle



Anleitung zur Abfrage von gespeicherten Ladevorgängen. Sie benötigen dazu die Zählerstände, die auf Ihrem Rechnungsbeleg stehen oder die Sie sich notiert haben:

Schritt 1:

Displaybeleuchtung einschalten mit beliebige Taste



Schritt 2:

Eingabemenü aufrufen mit nochmaliger Tastenbetätigung

Schritt 3:

Startwert des gesuchten Datensatzes wie folgt eingeben:

Schritt 4:

Durch wiederholtes Drücken von  den Zifferwert an der aktuellen Cursor-Stelle einstellen

Schritt 5:

Mit  auf die nächste Position wechseln

Schritt 6:

Schritt 3 und 4 wiederholen bis Startwert korrekt eingegeben ist

Schritt 7:

Mit  auf Position „Weiter“ wechseln

Schritt 8:

Mit  bestätigen

Schritt 9:

Endwert eingeben wie in Schritt 3 bis 5 für Startwert beschrieben

Schritt 10:

Mit  auf Position „Prüfen“ wechseln

Schritt 11:

Mit  bestätigen

Schritt 12:

Gesuchter Datensatz wird angezeigt (sofern Datensatz vorhanden ist)

Hinweise:

Ein Messwert mit einer Zeitdauer < 60s darf nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.

Bei Abweichungen der dargestellten Uhrzeit von >75 Min. wird empfohlen, die Ladestation nicht zu verwenden.